

歌舞伎



演漆膳 歌舞伎 A
A面/朱黒黒紋付 B面/梨地
11-299-1 セット ¥16,400
(W580・D580・H260)



演漆膳 歌舞伎 A
A面/銀平目朱紋付 B面/うろみ銀パール
11-299-3 セット ¥18,000
(W580・D580・H260)



演漆膳 歌舞伎 A
A面/金パール黒黒紋付 B面/金堆朱
11-299-4 セット ¥20,000
(W580・D580・H260)



演漆膳 歌舞伎 A
A面/朱金箔張り黒黒紋付 B面/朱タタキ
11-299-5 セット ¥26,400
(W580・D580・H260)

11-299-2 脚のみ ¥6,600


雅




演漆膳 雅 2尺(両面タイプ) A
A面/シルバー平目ツタ唐草 B面/朱透明タタキ
11-299-6 セット ¥13,200
(W580・D580・H260)



演漆膳 雅 2尺(両面タイプ) A
A面/緑タタキツタ唐草(萌食用) B面/梨地(宴会用)
11-299-8 セット ¥12,700
(W580・D580・H260)



演漆膳 雅 2尺(両面タイプ) A
A面/朱タタキツタ唐草(萌食用) B面/黒月シルバー平目松葉(宴会用)
11-299-9 セット ¥14,400
(W580・D580・H260)



演漆膳 雅 R9寸(両面タイプ) A
A面/グレー/銀塗分 B面/朱ハート顔黒唐草
11-299-10 セット ¥13,200
(W580・D580・H260)

11-299-7 脚のみ ¥4,600

能登



演漆膳 能登 朱黒唐草 A
11-299-11 セット ¥11,500
(W600・D600・H260)
11-299-12 盆のみ ¥7,800




演漆膳 能登 グリーン乾漆黒唐草 A
11-299-14 セット ¥12,100
(W600・D600・H260)
11-299-15 盆のみ ¥8,400



演漆膳 能登 金箔ちらし黒唐草 A
11-299-16 セット ¥11,900
(W600・D600・H260)
11-299-17 盆のみ ¥8,200

11-299-13 脚のみ ¥3,800

足利



演漆膳 足利 (両面タイプ) A
A面/銀乾漆ライン入 B面/梨地黒唐草
11-299-18 セット ¥11,700
(W560・D560・H250)
11-299-19 盆のみ ¥8,000



演漆膳 足利 (両面タイプ) A
A面/銀梨地黒 B面/朱乾漆天金
11-299-21 セット ¥11,400
(W560・D560・H250)
11-299-22 盆のみ ¥7,700



演漆膳 足利 (両面タイプ) A
A面/登平目 B面/グリーンパール乾漆天金
11-299-23 セット ¥12,300
(W560・D560・H250)
11-299-24 盆のみ ¥8,500

11-299-20 脚のみ ¥3,800

二条・五条



演漆膳 二条 (両面タイプ) A面/黒タタキ B面/緑タタキ A
本膳
11-299-25 セット ¥14,500 (W580・D580・H300)
11-299-26 盆のみ ¥7,500 (W550・D550・H30)
仁ノ膳
11-299-27 セット ¥10,000 (W420・D510・H200)
11-299-28 盆のみ ¥4,800 (W390・D390・H270)



演漆膳 二条 (両面タイプ) A面/黒タタキ B面/梨地 A
本膳
11-299-29 セット ¥18,200 (W580・D580・H300)
11-299-30 盆のみ ¥7,000 (W550・D550・H30)
仁ノ膳
11-299-31 セット ¥13,200 (W420・D510・H200)
11-299-32 盆のみ ¥4,600 (W390・D390・H270)



演漆膳 二条 (両面タイプ) A面/朱タタキ B面/パージュタタキ A
本膳
11-299-33 セット ¥18,600 (W580・D580・H300)
11-299-34 盆のみ ¥7,400 (W550・D550・H30)
仁ノ膳
11-299-35 セット ¥13,500 (W420・D510・H200)
11-299-36 盆のみ ¥4,800 (W390・D390・H270)