

L1004
スリーパーチェアA
P192



L1008
スリーパーチェアS
P193



L1128
スリーパーソファC
P194



L1148
スリーパーソファF
P195



L1138
スリーパーソファW
P195



L1118
スリーパーソファB
P196



L1140
スリーパーソファ
プラス
P197



L1124
スリーパーベンチC
P198



L1120
スリーパーベンチW
P198



L1122
スリーパーベンチB
P199



S010
ラウンジ3点セット
P200



W1000
デポチェア
(キャスタータイプ)
P201



W1002
デポチェア
P201



W224
ビジターズチェア
P201



W224
ビジターズスツール
P201



W878
ホールドチェア
P204



W880
ホールドチェア
(手掛けタイプ)
P205



W1104
AB・ホールドチェア
P207



W1212
AB・ラウンジチェア
(ウイングハイバック)
P208



W1210
AB・ラウンジチェア
(ハイバック)
P209



W1200
AB・ラウンジチェア
(ミドルバック)
P209



W2460
ハンディチェア
P211



W1910
イチキュウイチマル
チェア
P212



W1924
レールチェア
(ホールドタイプ)
P213



W1922
レールチェア
P213



W1930
ハングアームチェア
P214



W1444
ダブルグリップチェア
P215



W1105
座位保持イス
AB・ホールドチェア
P216



W879
座位保持イス
ホールドチェア
P217



W1912
座位保持イス
イチキュウイチマル
チェア
P217



W2462
座位保持イス
ハンディチェア
P217

