



ラーメン鉢

11-316-1 ¥1,100
(W170・H57・700ml)

丸皿

11-316-2 ¥650
(W153・H17)

小皿ミッフィー

11-316-3 ¥380
(W94・H20)

飯椀

11-316-4 ¥570
(W100・H50・175ml)

汁椀

11-316-5 ¥600
(W100・H50・230ml)

深皿

11-316-6 ¥870
(W165・H36)

小判皿

11-316-7 ¥980
(W168・D138・H20)

フルーツボール

11-316-8 ¥840
(W142・D120・H36)

飯椀(身)

11-316-9 ¥730
(W108・H50・250ml)

汁椀(身)

11-316-10 ¥730
(W113・H45・250ml)

ランチ皿

11-316-11 ¥2,660
(W318・D242・H22)

丸ランチ皿

11-316-12 ¥1,230
(W230・H23)

モーニングカップ

11-316-13 ¥980
(W73・H88・230ml)

モーニングカップ

11-316-14 ¥980
(W73・H88・230ml)

角ランチ皿

11-316-15 ¥1,520
(W280・D190・H20)

丸ランチ皿

11-316-16 ¥1,230
(W230・H23)

すり鉢

11-316-17 ¥1,020
(W139・D108・H46・240ml)

両手付カップ

11-316-18 ¥1,160
(W94・H50・250ml)

ミルクカップ

11-316-19 ¥700
(W80・H62・200ml)

マグカップ

11-316-20 ¥980
(W80・H68・240ml)

マグカップ

11-316-21 ¥980
(W80・H68・240ml)

湯呑

11-316-22 ¥600
(W76・H60・180ml)