

カウンターチェア

「格子カウンター」(W400・D420・H860・SH600)


11-504-1 黒/こげ茶レザー
¥ 19,800

11-504-2 白木/こげ茶レザー
¥ 19,800

11-504-3 白木/紫レザー
¥ 19,800

11-504-4 黒/紫レザー
¥ 19,800

11-504-5 黒/グリーンレザー
¥ 19,800

11-504-6 白木/グリーンレザー
¥ 19,800

11-504-7 白木/青紫レザー
¥ 19,800

11-504-8 黒/青紫レザー
¥ 19,800

「松抜カウンター」(W400・D420・H860・SH600)

「スクエアカウンター」(W410・D435・H850・SH605)


11-504-9 白木/紺カスリレザー
¥ 19,800

11-504-10 ケヤキ色/紺カスリレザー
¥ 19,800

11-504-11 黒/紺カスリレザー
¥ 19,800

11-504-12 白木/レザー
¥ 31,400

11-504-13 ブラウン/レザー
¥ 31,400

11-504-14 ブラック/ベージュ布
¥ 31,400

「縄カウンター」(W340・D340・H600)

「椅子スタンド」(W400・D420・H860・SH600)

「松抜スタンド」(W400・D420・H860・SH600)


11-504-15
ブラウン/縄
¥ 25,900

11-504-16
白木/縄
¥ 25,900

11-504-19 黒格子スタンド椅子
¥ 30,200

11-504-20 白木格子スタンド椅子
¥ 30,200

11-504-21 白木松抜きスタンド椅子
¥ 30,200

11-504-22 黒松抜きスタンド椅子
¥ 30,200

「板座カウンター」(W410・D380・H675)


11-504-17
ブラウン/成型合板
¥ 28,600

11-504-18
白木/成型合板
¥ 28,600

「縄」(W340・D340・H440)

「スリム」(W300・D300・H430)

「背なし」(W400・D400・H430)


11-504-23
ブラウン/縄
¥ 22,400

11-504-24
白木/縄
¥ 22,400

11-504-25
ブラウン/レザー
¥ 27,000

11-504-26
黒/レザー
¥ 27,000

11-504-27
白木/布
¥ 27,000

11-504-28
白木/紺カスリレザー
¥ 16,300

11-504-29
ケヤキ色/紫レザー
¥ 16,300

11-504-30
黒/グリーンレザー
¥ 16,300