

スキップ

Skip




スキップベンチ・スキップコーナーL・スキップシューズケース・スキップフリーラック 張地/レザー・プレザント PL-28 (A)
 フロアーマット④ 張地/レザー・プレザント PL-40 (A)
 ウォールパネルL 張地/レザー・プレザント PL-28 (A)



スキップベンチ
 張地 / レザー・プレザント PL-28 (A)

スキップ ベンチ


張地	
A	¥39,400
B	¥42,600
C	¥45,800
D	¥49,000
E	¥52,200
F	¥55,400



スキップコーナーS/L
 張地 / レザー・プレザント PL-28 (A)


スキップ コーナーS

張地	
A	¥74,400
B	¥80,100
C	¥85,800
D	¥91,500
E	¥97,200
F	¥102,900



スキップ コーナーL


張地	
A	¥87,000
B	¥92,700
C	¥98,400
D	¥104,100
E	¥109,800
F	¥115,500



スキップシューズケース
 張地 / レザー・プレザント PL-28 (A)

スキップ シューズケース


張地	
A	¥73,000
B	¥76,200
C	¥79,400
D	¥82,600
E	¥85,800
F	¥89,000



スキップフリーラック
 張地 / レザー・プレザント PL-28 (A)

スキップ フリーラック

張地	
A	¥67,500
B	¥70,900
C	¥74,300
D	¥77,700
E	¥81,100
F	¥84,500



※底面スベリ止め付

ソール

Sole




ソールベーシック・ソールコーナー 張地/レザー・クレンズII L-8539 (B)
 フロアーマット④ 張地/レザー・クレンズII L-8512 (B)



ソールベーシック
 張地 / レザー・クレンズII L-8539 (B)

ソール ベーシック


張地	
A	¥27,700
B	¥29,200
C	¥30,700
D	¥32,200
E	¥33,700
F	¥35,200



ソールコーナー
 張地 / レザー・クレンズII L-8539 (B)

ソール コーナー

張地	
A	¥60,700
B	¥63,600
C	¥66,500
D	¥69,400
E	¥72,300
F	¥75,200



※底面スベリ止め付