

 ALES-HP-000-000-B チェアパッド付黒塗装脚 P.115	 ALES-HP-000-000 チェアパッド付メッキ脚 P.115	 ALES-HP-000-000-B チェアパッド付黒塗装脚 P.115	 ALES-T-000 チェア P.116	 ALES-T-000-B チェア P.116	 ALES-TP-000-000 チェアパッド付メッキ脚 P.117 NEW	 ALES-TP-000-000-B チェアパッド付黒塗装脚 P.117 NEW	 ALES-TP-000-000 チェアパッド付メッキ脚 P.117	 ALES-TP-000-000-B チェアパッド付黒塗装脚 P.117
 ALES-TP-000-000 チェアパッド付メッキ脚 P.117	 ALES-TP-000-000-B チェアパッド付黒塗装脚 P.117							
カウンター チェア	 ALES-CT カウンターチェア P.118	 ALES-CTB カウンターチェア P.118	 ASO-CTB カウンターチェア P.119	 ASO-HC320C ハイチェア P.119	 ASO-HC320W ハイチェア P.119	ミーティング チェア	 SC-20 ミーティングチェア P.120	
チェア	 EA-CH 樹脂チェア P.121 NEW	リフレッシュ チェア	 JCH-470B 樹脂チェア P.122	 JCH-470W 樹脂チェア P.122	 TCH-B チェア P.123	 TCH-W チェア P.123	 TCH-WC チェア (キャスター付) P.123	 TCH-BC チェア (キャスター付) P.123
折りたたみ チェア	 AFC-2A アルミ折畳みイス P.124	 AFC-2APU アルミ折畳みイス(クッションパッド付) P.124	 FP-930 折畳みイス P.125	 SFC-2M 折畳みイス P.125	 SFC-2T 折畳みイス P.125	 CRT-36S チェア台車 P.125	 KCD-L27 チェア台車 P.125	 KCD-T30 チェア台車 P.125
木製チェア	 MC-620NA 木製チェア P.126	 MC-620BR 木製チェア P.126	 MC-840NA 木製チェア P.127	 MC-840BR 木製チェア P.127	 MC-510NA 木製チェア P.128	 MC-510BR 木製チェア P.128	 DC-530P ダイニングチェア (肘付) P.129	 DC-730P ダイニングチェア (肘付) P.130
 DC-430P ダイニングチェア (肘なし) P.130	 FC-570P 折畳みチェア P.130							
スツール	 SFS-430F スタッキングスツール P.131 NEW	 TMO-S 楕円型チェア(キャスターなし) P.132 NEW	 TMO-SC 楕円型チェア(キャスター付) P.132 NEW	 TMO-N 楕円型チェア(キャスターなし) P.132 NEW	 TMO-NC 楕円型チェア(キャスター付) P.132 NEW	 TSN-ST スツール P.132 NEW	 HM-320 木座スツール P.133	 ST-32TN スツール P.133
 ドーナツイス P.133	 丸イス P.133							
デスク・収納	昇降デスク	 LDC-L127B/W 昇降デスク P.135	 LDC-TP1270 トップパネル P.135・139	LDCデスク	 LDC-K107-R3 片袖机 P.136	 LDC-K127-R2 片袖机 P.136	 LDC-H127 平机 P.137	
 LDC-R147-LR23 両袖机 P.137	 WJ-IN2 インワゴン P.137	 WJ-IN3 インワゴン P.137	 LDC-WD2 脇机 P.137	 LDC-WD3 脇机 P.137	 LDC-AJ オプションアジャスター P.137	トップパネル	 KFP-1000 フェルトトップパネル 固定型 P.138	 KFP-1200 フェルトトップパネル 固定型 P.138