張地F＝布
張地V＝合成皮革

ホワイトウォッシュ（ラバーウッド）
（張地F：ベージュ）

ナチュラル（ラバーウッド）
（張地F：ベージュ）

ダークブラウン
（張地F：ダークグレー）

DC-126-F ￥18,500

W440×D460×H730・SH430mm
主材-ラバーウッド
＞ P.242

モカブラウン
（張地V：ブラック）

DC-126-V ￥18,500

W440×D460×H730・SH430mm
主材-ラバーウッド
＞ P.242

ナチュラル（アッシュ）

ウッディグレー

ウッディブラック

DC-131 ￥19,800

W420×D440×H775・SH430mm
主材-座：アッシュ材突板/脚：アッシュ材
＞ P.242

ナチュラル（ラバーウッド）
（張地F：ベージュ）

ウッディグレー
（張地F：グレー）

モカブラウン
（張地F：ダークグレー）

DC-134 ￥18,500

W450×D500×H750・SH440mm
主材-ラバーウッド
＞ P.242

ホワイトウォッシュ（ラバーウッド）
（張地F：グレー）

ウッディグレー
（張地F：スモーク）

モカブラウン
（張地F：ダークグレー）

DC-135 ￥21,000

W440×D495×H800・SH440mm
主材-ラバーウッド
＞ P.242

ホワイトオーク
（張地F：ベージュ）

NEW

DC-136N-F

￥29,800
W440×D470×H770・SH440mm
主材-ホワイトオーク
＞ P.242

グレージュ
（張地F：グレー）

NEW

DC-136A-F

￥28,800
W440×D470×H770・SH440mm
主材-アッシュ材
＞ P.242

カバーは取り外して
洗濯ができます。

木部の素材画像はP.214-215のCOLOR SWATCHをご参照下さい。